

## **OX-FK**

Hochwertige Flüssigkomponente für **OX-ZWANZIG/2K**

Hochflexibler 2K-Dünnbettkleber C2S2

Art. Nr.:15000007

### **Anwendung**

**OX-FK** dient in Kombination mit dem Fliesenkleber **OX-ZWANZIG C2TE** im Mischungsverhältnis MV 1:5 zur Herstellung von **OX-ZWANZIG/2K C2S2**.

**OX-ZWANZIG/2K** ist ein hochflexibler 2K-Dünnbettmörtel C2S2.

### **Verarbeitung**

Für 32 kg **OX-ZWANZIG/2K** min. 2 L Wasser in einen großen sauberen Mischeimer (Hobock) vorlegen, 5 kg **OX-FK** nachlegen, kurz aufrühren und unter langsam laufendem Rührwerk 25 kg Fliesenkleber **OX-ZWANZIG** hinzugeben und gut durchmischen bis eine klumpenfreie Masse entstanden ist.

Die gewünschte Konsistenz kann durch eine weitere Zugabe von Wasser, bis ca. 1,5 Liter, eingestellt werden. Nach einer Reifezeit von 3 Minuten das Ganze noch einmal komplett gleichmäßig durchrühren und zügig verarbeiten. Nicht mehr Mörtel anmischen, als in ca. 60 Min. verarbeitet werden kann.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Technischem Merkblatt von **OX-ZWANZIG/2K** unter: **www.oxiegen.de**

### **Technische Daten OX-FK**

Basis: hochwertige Acrylatdispersion, lösungsmittelfrei

Farbe.....weiss

Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur:

.....+ 5 °C bis + 30 °C

Spez. Gewicht .....1,10 g/cm<sup>3</sup>

Mischungsverhältnis: .....1 : 5

Gewichtsanteile :.....**OX- FK : OX-Zwanzig**

### **Lieferform**

Kunststoffkanister mit 5 Liter Inhalt.

### **Lagerung**

Frostfrei, verschlossen im Originalgebinde 12 Monate.

Angebrochene Gebinde umgehen aufbrauchen

### **Hinweise**

Reinigung der Geräte im frischen Zustand mit Wasser.

Angetrocknetes Material ist nur mechanisch entfernbar.

Beim Kontakt mit der Haut sofort mit viel klarem Wasser abspülen.

**Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.**

**GISCODE: D1 - OX-FK**

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter [www.oxiegen.de](http://www.oxiegen.de) herunterladen.

Stand 09.04.2021/OX