

OX-SFM

Spezial-Fugenmasse für den Innenbereich
gebrauchsfertig in Kartuschen oder Eimer
Art. Nr. Kartusche 310. + Farbnummer
Eimer 1 kg 100. + Farbnummer / 5 kg 500. + Farbnummer



Anwendungsbereiche

Gebrauchsfertige, verformungsfähige Fugenmasse für Wand- und Bodenbeläge aus keramischen Fliesen, Glasfliesen, Feinsteinzeug, Mosaik und verfärbungsunempfindlichem Naturstein. Für Fugenbreiten von 1,5 mm bis 10 mm.

Ideal auch auf Entkopplungssystemen, leicht verformbaren Untergründen, Fußbodenheizung. In begehbaren Duschen, Bädern und Feuchträumen bis W2-I einsetzbar.

Bei poliertem, satinierten, sehr rauem, offenporigen Material und unbekanntem Oberflächen ggf. eine Probeverfugung durchführen.

Untergründe

Fliesenfugen müssen auf Fugenstärke frei von allen haftungsmindernden Bestandteilen sein. Beläge erst nach vollständiger Austrocknung des Fliesenklebers verfugen.

Verarbeitung aus dem Eimer

Die zu verfugende Fläche mit einem feuchten Schwamm leicht anfeuchten, ohne dass sich Pfützen bilden. **OX-SFM** mit einem Epoxifugbrett vollflügig einarbeiten. Überschüssiges Material sauber abziehen.

Im direkten Anschluss die verfugte Fläche mit einem gut ausgedrückten Viskoseschwamm, vorzugsweise mit dem **OX-Multicleanschwamm** reinigen und die Fugen glätten.

Zur Reinigung der Fläche sauberes kaltes oder warmes Wasser verwenden. Besonders darauf achten, dass die Wassereimer immer sauber sind. Im Bedarfsfall den Reinigungsvorgang wiederholen und Wasserpfützen unbedingt vermeiden!

Nach Abschluss der Fugenarbeiten den Rest der Fugenmasse im Eimer wieder mit der vorhandenen Folie abdecken und den Eimer gut verschließen. Um Farbschwankungen an einem Objekt zu vermeiden, Fugenmaterial aus einer Charge verarbeiten.

Wichtig:

Die Größe der zu verfugenden Fläche so wählen, dass Rückstände des Fugenmaterials von der Oberfläche der Beläge im frischen Zustand abgewischt werden können und nicht aufrocknen.

Zur leichteren Reinigung **OX-WH** (oxiegen Waschhilfe als Zusatz für das Waschwasser) anwenden. Ggf. den Restschleier auf dem Belag nach frühestens 12 Stunden bzw. nach Begebarkeit mit sauberem Wasser oder bei stärkeren Rückständen mit **OX-RC** (oxiegen Reinigungscreme) nach Verarbeitungshinweis nachreinigen und rückstandsfrei abwaschen. Keine säurehaltigen und aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Für großformatige Fliesen eignet sich **OX-SFM** aus der Kartusche bestens.

Verarbeitung aus der Kartusche

Den Bereich der Fugen mit einem feuchten Schwamm leicht anfeuchten, ohne dass Pfützen entstehen. Die Spitze der Kartusche mit einem Cuttermesser oberhalb des Gewindes abschneiden. Tülle aufschrauben und etwas breiter als Fugenstärke schräg abschneiden. **OX-SFM** mit geeigneter Handdruckpistole in die Fugen einbringen. Die Fugen müssen komplett gefüllt sein.

Beim Absetzen der Handdruckpistole die Kartusche entspannen. Überschüssiges Material mit einem **OX-Fugenglätter** abziehen.

Das überschüssige Material kann im frischen Zustand weiter in die offenen Fugen eingearbeitet werden.

Den Belag wie zuvor beschrieben reinigen.

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit frischem Wasser reinigen. Angetrocknetes Material lässt sich nur mechanisch entfernen.

Siehe dazu das **OX-SFM Anwendungsvideo auf www.oxiegen.de**

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 28.02.2019/OX

OX-SFM

Spezial-Fugenmasse für den Innenbereich
gebrauchsfertig in Kartuschen oder Eimer
Art. Nr. Kartusche 310. + Farbnummer
Eimer 1 kg 100. + Farbnummer / 5 kg 500. + Farbnummer



Eigenschaften

gebrauchsfertig
hohe Flankenhaftung
verformungsfähig
farbstabil
schimmelpilzabweisend
wasser- und schmutzabweisend
einfache Verarbeitung
für hohe hygienische Ansprüche

Technische Daten

Basis:.....modifizierte Polymere
Farbe:.....gemäß Farbkarte
Verarb./Untergrundtemp.....+5 °C bis +25 °C
spez. Gewicht:.....1,6 kg/l
Aushärtung:.....2 mm pro Tag bei
+20 °C und 50 % Luftfeuchte
Hinweis: Beläge erst nach ausreichender Erhärtung
und Trocknung der Fugenmasse begehen/belasten
Fugenbreite:1,5 bis 10 mm
Verbrauch:.....ca. 1,6 kg/dm³ Fugenvolumen
Der genaue Bedarf ergibt sich aus Fugenbreite und
Fugentiefe.

Lagerung/Haltbarkeit

6 Monate im verschlossenen Originalgebilde, bei
kühler und frostfreier Umgebung.
Angebrochene Gebilde zügig aufbrauchen.

Lieferform

Kunststoffeimer 1 kg/5 kg
Kartuschen 310 ml bei 12 Stück im Karton

Farben

18 Standardfarben laut Farbdisplay.
Auf Wunsch in Sonderfarben lieferbar.

Entsorgung

Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind
Baustellenabfall. Restentleerte Gebinde sind über
die Wertstoffsammlung recyclingfähig.

Wichtiger Hinweis

Da es sich um eine Spezialfuge handelt, ist bei
bedenken eine Probeverfugung durchzuführen.

Alle Angaben beruhen auf Erfahrungen und sorg-
fältigen Prüfungen.
Baustellengegebenheiten können von uns nicht
beeinflusst werden.

Keine säurehaltigen und aggressiven Reinigungs-
mittel verwenden. Sie könnten die Fuge angreifen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere
Technische Abteilung.

**Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beach-
ten.**

GISCODE: D1- OX-SFM

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe
Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 28.02.2019/OX