

OX-SFM

Spezial-Fugenmasse für den Innenbereich gebrauchsfertig
in der Kartusche oder im Eimer

Art. Nr. 15000008 - 15000043



Anwendungsbereiche

Gebrauchsfertige, verformungsfähige Fugenmasse für keramische Fliesen, Glasfliesen, Feinsteinzeug, Mosaik und verfärbungsunempfindlichen Naturstein im Innenbereich. Für Fugenbreiten von 1,5 mm bis 10 mm.

Ideal für keramische Fliesen- und Plattenbeläge auf allen oxiegen Abdichtungs- und Entkopplungssystemen, leicht verformbaren Untergründen und Fußbodenheizung.

An Wand- und Bodenflächen in privaten Bädern, begehbaren Duschen und Feuchträumen einsetzbar.

Bei poliertem, satinierten, sehr rauem, offenporigen Material und unbekanntem Oberflächen ggf. eine Probeverfugung durchführen.

Untergründe

Fliesenfugen müssen auf Fugenstärke frei von allen haftungsmindernden Bestandteilen sein. Beläge erst nach vollständiger Austrocknung des Fliesenklebers verfugen.

Verarbeitung aus dem Eimer

Die zu verfugende Fläche mit einem feuchten Schwamm leicht anfeuchten, ohne dass sich Pfützen bilden. **OX-SFM** mit einem Epoxifugbrett vollfugig einarbeiten. Überschüssiges Material sauber abziehen.

Im direkten Anschluss die verfugte Fläche mit einem gut ausgedrückten Viskoseschwamm oder vorzugsweise mit dem **OX-Multiclean-Schwamm** reinigen und die Fugen glätten. Zur Reinigung der Fläche sauberes kaltes oder warmes Wasser verwenden. Besonders darauf achten, dass die Wassereimer immer sauber sind. Im Bedarfsfall den Reinigungsvorgang wiederholen. Wasserpfützen vermeiden! Nach Abschluss der Fugenarbeiten den Rest der Fugenmasse im Eimer wieder mit der vorhandenen Folie abdecken und den Eimer gut verschließen. Um Farbschwankungen an einem Objekt zu vermeiden, Fugenmaterial aus einer Charge verarbeiten.

Wichtig:

Die Größe der verfugten Fläche so wählen, dass Rückstände des Fugenmaterials auf der Oberfläche des verfugten Materials im frischen Zustand abgewischt werden können und nicht aufdrocknen. Zur leichteren Reinigung **OX-WH** (oxiegen Waschlösung als Zusatz für das Waschwasser) anwenden. Ggf. den Restschleier auf dem Belag nach frühestens 12 Stunden bzw. nach Begehbarkeit mit sauberem Wasser oder bei stärkeren Rückständen mit **OX-RC** (oxiegen Reinigungscreme) nach Verarbeitungshinweis nachreinigen und rückstandsfrei abwaschen. Keine säurehaltigen und aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Für großformatige Fliesen eignet sich **OX-SFM** aus der Kartusche bestens.

Verarbeitung aus der Kartusche

Den Bereich der Fugen mit einem feuchten Schwamm leicht anfeuchten, ohne dass Pfützen entstehen. Die Spitze der Kartusche mit einem Cuttermesser oberhalb des Gewindes abschneiden. Tülle aufschrauben und etwas breiter als

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX

OX-SFM

Spezial-Fugenmasse für den Innenbereich gebrauchsfertig
in der Kartusche oder im Eimer

Art. Nr. 15000008 - 15000043

Fugenstärke schräg abschneiden. **OX-SFM** mit geeigneter Handdruckpistole in die Fugen einbringen. Die Fugen müssen vollständig gefüllt sein.

Beim Ansetzen der Handdruckpistole die Kartusche entspannen. Überschüssiges Material mit entsprechendem **OX-Fugenglätter** abziehen. Das überschüssige Material kann im frischen Zustand weiter in die offenen Fugen eingearbeitet werden.

Den Belag wie zuvor beschrieben reinigen. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit frischem Wasser reinigen. Angetrocknetes Material lässt sich nur mechanisch entfernen. Siehe dazu das **OX-SFM Anwendungsvideo auf www.oxiegen.de**

Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- hohe Flankenhaftung
- verformungsfähig
- farbstabil
- schimmelpilzabweisend
- wasser- und schmutzabweisend
- einfache Verarbeitung
- für hohe hygienische Ansprüche

Technische Daten

Basis:.....modifizierte Polymere
Farbe:.....gemäß Farbkarte
Verarb./Untergrundtemp.....+5 °C bis +25 °C
spez. Gewicht:.....1,6 kg/l
Aushärtung:.....2 mm pro Tag bei +20 °C und 50 % Luftfeuchte
Hinweis: Beläge erst nach ausreichender Erhärtung und Trocknung der Fugenmasse begehen/belasten
Fugenbreite:.....1,5 bis 10 mm
Verbrauch:.....ca. 1,6 kg/dm³ Fugenvolumen
Der genaue Bedarf ergibt sich aus Fugenbreite und Fugentiefe.

Lagerung/Haltbarkeit

12 Monate im verschlossenen Originalgebinde, bei kühler und frostfreier Umgebung.
Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen.

Lieferform

Kunststoffeimer 1 kg/5 kg
Kartuschen 310 ml bei 12 Stück im Karton
Auf Wunsch in vielen Farben lieferbar.

Entsorgung

Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall. Restentleerte Gebinde sind recyclingfähig über die Wertstoffsammlung.

Wichtiger Hinweis

Da es sich um eine Spezialfuge handelt, ist bei Bedenken eine Probeverfugung durchzuführen.

Alle Angaben beruhen auf Erfahrungen und sorgfältigen Prüfungen. Baustellengegebenheiten können von uns nicht beeinflusst werden.

Keine säurehaltigen und aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Sie könnten die Fuge angreifen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung:

Oliver Müller
Tel.: 015164596112

**Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
Giscode: D1**

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe
Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX